



750 N. BAKER DRIVE, ITASCA, IL 60143 • 1.800.419.4583 • F: 888.371.8314

Mi nombre es Rafael Palacio, en este video les vamos a mostrar cómo cambiar la temperatura en una Nordson ProBlue.

Vamos a empezar cambiando la temperatura en el área del tanque. Para eso tenemos que presionar el icono del tanque que viene siendo el cuadrado verde, lo presionamos una vez que vean el número uno parpadeando, eso quiere decir que estamos listos para cambiar, entrar en la temperatura que deseamos. Podemos hacerlo de dos maneras, una presionando cualquiera de estas dos flechas o como lo van a ver, voy a presionar en este caso, voy a setear una temperatura más baja de lo que está seteado. Voy a programarla a 300 grados.

Puedo hacer esto una vez que esté parpadeando, entro el número 300, aprieto la tecla "ENTER", van a ver qué aparece de esta forma le regresan le vuelven a apretar el icono del tanque y hay su máquina ya está seteada para que baje esta temperatura a 300 si lo quieren hacer de otra manera pueden hacer lo mismo presionar el icono del tanque perdón ok está parpadeando, ahora voy a presionar la flecha apuntando hacia abajo y lo podemos hacer de esta manera simplemente mantenemos presionado este icono, a mi me esta flecha apuntando hacia abajo y una vez que lleguemos a la fecha que decíamos solamente ahí le paramos y le volvemos a meter, a presionar el botón de "ENTER" y ahí sería, reenvuelvo y como les digo, presionan otra vez este, una vez, dos segundos y está lista para meter temperatura en el área de las mangueras volvemos a hacer el mismo proceso presionamos el icono de la manguera, una vez que está esto quiere decir que le voy a meter temperatura a la manguera número uno, ahorita la tengo seteada a 350, en este caso la voy a programar a 375, voy a apachurrar la flechita apuntando hacia arriba, una vez que esté parpadeando, entro la temperatura que deseo y apachurro el botón de "ENTER".

Como se fijan, aquí ahora empieza a parpadear para meterle temperatura a la manguera número 2. Y así va a suceder, una vez que le pongan la temperatura a la 2, va a pasar a la 3 y si es que desean meter solamente a una, simple y sencillamente, presionan otra vez el icono del tanque y ahí está su máquina seteada. El mismo proceso para las mangueras, como para las pistolas. Nomás repitan el mismo proceso y tienen su temperatura seteada.

Gracias.